



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound H810



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ	3
ФУНКЦИИ	4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1. POWER ON/OFF В данную модель не встроен аккумулятор, для работы нужен источник питания DC12V. Подключите питание, он будет включаться и воспроизводить напрямую, отключить питание, он отключится.
2. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE после включения питания, короткое нажатие кнопки «PLAY», воспроизведение звуков, короткое нажатие кнопки «PLAY» для приостановки воспроизведения.
3. Кнопка Repeat mode нажатие кнопки Repeat один раз повтор одного звука на экране отобразится 1, нажатие повтор кнопки Repeat воспроизведение всех звуков на экране отобразится A (по окончании записи будет включаться следующая по списку).
4. Кнопка «M» короткое нажатие кнопки после ввода номера записи, чтобы включить выбранный звук. К примеру: в электронный манок загружено 180 звуков, и вы хотите воспроизвести 17 по списку звук. Нажмите только цифры 1 и 7, затем нажмите M. Манок начнет воспроизводить 17 звук по списку. Другие звуки – это проведение тех же самых манипуляций. При длительном нажатии кнопки «M» на экране отобразится настройки времени, настройки времени включения и отключения электронного манка. К примеру: нужно чтобы звук Куропатки воспроизводился с 14:00 до 16:00, настраиваете включение AL_ON (ON) в 14:00 и отключение AL_OFF (ON) 16:00. Электронный манок будет проигрывать запись в течении 2 часов и отключится в 16:00.
5. PRE/Vol- кнопка (<</-) коротким нажатием переключение предыдущего звука в списке, длительным нажатием уменьшение громкости воспроизведения.
6. PRE/Vol+ кнопка (-\>>) коротким нажатием переключение следующего звука по списку, длительным нажатием увеличение громкости воспроизведения.
7. Подключение по USB определяется как стандартный USB-диск, (поддерживается ПК с операционной системой Windows 2000 и выше (не требует установки драйвера). Поддержка: выше MAC OS 10.3 и LINUX REAHAT
8. Используя USB для подключения к ПК, он отобразит диск на ПК.

Внешнее питание: внешний источник питания 12В обеспечивает энергией внешний громкоговоритель / дополнительный громкоговоритель.

Разрешение экрана	128x64
Память:	Встроенная, 180 звуков
Выходная мощность	50 Вт
Подключение	Mini-B USB
Дополнительные возможности	Интеллектуальная установка звуков, таймера, пароль доступа, контроль заряда батареи
Питание	12 В (крокодилы)
Защита от влаги, пыли	Пыле- влаго- защищенный
Управление	Установки на Манке
Рабочие температуры	-5 до 40°
Язык дисплея	English
Поддерживаемые форматы звуков	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF
Поддерживаемые ОС	Windows 98/SE/ME/2K/XP/7/8/8.1/10 Mac OS 10 Linux 2.4.2

ФУНКЦИИ

1. Функция Anti-Theft (Анти-Вор)

- Включить устройство. Когда включено питание, введите исходный пароль «000000», затем нажмите кнопку «play», чтобы ввести его рабочий статус.
- Изменить пароль. Длительное нажатие кнопки «Ok», вход в состояние тревоги, затем длительное нажатие кнопки «0», ввод для изменения интерфейса пароля; введите новый пароль, нажмите кнопку «play» для подтверждения.

2. Функция проверка напряжения питания

Длительным нажатием кнопки Repeat на экране отобразится напряжение дополнительного заряда батареи, отпустив кнопку вернется в основное меню.

3. Функция Установить таймер

Длительным нажатием кнопки «ОК» на экране отобразится меню настройки времени и таймера. Нажмите кнопку PLAY, чтобы переместить указатель, затем нажмите кнопки <</- и +\>>, чтобы изменить таймер и песни.

Длительное нажатие «Ок» обратно в основном меню.

4. Функция Дополнительный оратор

Он может подключать дополнительный громкоговоритель 50 Вт, работающий вместе с устройством; Если вы работаете вместе, он может достигнуть 80 Вт до 100 Вт.

5. Функция электронной защиты акустической цепи, которая автоматически включается при избыточном выходном сигнале или перегреве. В момент включения защиты происходит резкий сброс силы звука.

Комплектация:

Электронный манок 1шт

Дополнительный громкоговоритель 1 шт

штыри для установки 4 шт

Ремешок для переноски 1шт

Кейс для переноски 1 шт

USB кабель 1 шт

Инструкция 1шт

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**