



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Безмен электронный WH-C100, до
150 кг**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядок работы.....	3
2. Меры предосторожности.....	3
3. Технические характеристики	3

1. Порядок работы

1. Вложите батареи в батарейный отсек.
2. Наденьте два крюка из комплекта на устройство и надежно закрепите.
3. Включите устройство нажатием кнопки Вкл/Выкл. Сначала появится надпись «8888», а затем отобразится вес 0,00 кг.
4. Выберите единицы измерения кг, нажатием на кнопку Unit.
5. Слегка коснитесь кнопки Вкл/Выкл, чтобы сбросить вес тары.
6. Нажмите и удерживайте кнопку Unit, чтобы включить / отключить режим блокировки данных.
7. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить безмен. Если в течение 2 минут не производятся никакие действия, весы отключаются автоматически.

2. Меры предосторожности

1. Убедитесь, что весы надежно закреплены, и никого не подпускайте к предмету во время взвешивания.
2. Старайтесь избегать ударов или сотрясений при использовании.
3. Если на экране появляется надпись «Lo» или значок батареи, это сигнал, что батареи разряжены. Пожалуйста, замените батареи.
4. Когда безмен перегружен более чем на 5%, на экране отображается надпись O_Ld. Уменьшите вес объекта, чтобы не повредить безмен.
5. Если весы не используются в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы избежать утечки и повреждения цепи.

3. Технические характеристики

- Диапазон измерения: 0,2 – 150 кг;
- Погрешность: 0 – 99 кг 0,05 кг; 100–150 кг 0,1 кг;
- Рабочее напряжение: 2,4 – 3,3 В (2xAAA);
- Рабочее потребление:
 - Подсветка включена: < 12 мА;
 - Подсветка выключена: < 5 мА;
 - Спящий режим: <3 мА;
- Рабочая температура: 0 °С – 40 °С.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**