



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автокормушка для рыб SMART
Feeder AF-2019B



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Работа с устройством	3
3. Настройка автокормушки	3
3.1 Настройка часов	4
3.2 Настройка времени кормления и количества кормлений	4

1. Описание устройства

Данное устройство предназначено для автоматизации кормления рыбок в аквариуме. В резервуар емкостью 200мл помещается сухой сыпучий корм в виде хлопьев или гранул разных размеров. Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображаются настройки кормления. Можно настроить до 4 кормлений в сутки в определенное время.

Внимание

- 1) Автокормушка – это точное электронное устройство. Не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.
- 2) Кормушка – не водонепроницаемая, не допускайте падения в воду.
- 3) Вовремя заменяйте севшие батареи.
- 4) Если долгое время планируете не использовать кормушку, вынимайте батареи из неё.

2. Работа с устройством

- 1) Откройте крышку батарейного отсека;
- 2) Установите батареи, соблюдая полярность;
- 3) Закройте крышку батарейного отсека;
- 4) Сдвиньте крышку барабана для кормления;
- 5) Засыпьте внутрь сухой корм для рыб (гранулы или хлопья);
- 6) Закройте крышку барабана.
- 7) Отрегулируйте бегунок на крышке барабана, чтобы отрегулировать размер порции.
- 8) Раскрутите винт на основании корпуса, чтобы надеть автокормушку на боковое стекло. Надежно зафиксируйте. Кормушка может быть установлена на стекло толщиной аквариума до 24 мм.

3. Настройка автокормушки



Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, в течение 3 секунд, чтобы включить автокормушку.

3.1 Настройка часов

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку Настройки в течение 3 секунд, пока не замигает числа, обозначающие час. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз, чтобы настроить часы.
- 2) Нажмите кнопку Настройки еще раз, чтобы выбрать минуты. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз, чтобы настроить минуты.
- 3) Когда часы были настроены верно, нажмите кнопку Ручного управления, чтобы сохранить настройки.
- 4) Чтобы отрегулировать установленное время, нажмите кнопку Настройки опять.

3.2 Настройка времени кормления и количества кормлений

- 1) Нажмите кнопку Настройки, начнут мигать цифры, обозначающие час. Стрелками Вверх и Вниз отрегулируйте час, в который запланировано кормление. Нажмите кнопку Настройки ещё раз.
- 2) Нажмите кнопку Настройки ещё раз. Замигают цифры минут. Стрелками Вверх и Вниз отрегулируйте минуты, в которые запланировано кормление. Нажмите кнопку Вручную, чтобы сохранить настройки.
- 3) Кнопками Вверх и Вниз отрегулируйте количество поворотов барабана.
- 4) Таким же образом настройте кормление для второго, третьего и четвертого кормления.
- 5) Нажмите кнопку Настройки, чтобы сохранить данные и выйти из режима Настроек.
 - Для того, чтобы накормить рыб из кормушки в данный момент, нажмите кнопку Вручную.
 - Чтобы установить время кормления на 8 утра и на 8 вечера, нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд.
 - Нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 5 секунд, чтобы сбросить все настройки.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**